

## SCHEDA TECNICA

<b>Codice/cod.</b>	<b>DIS014</b>
<b>Prodotto</b>	Flacone dotato di trigger con detergente disinfettante universale <b>ANTIBACTER</b>
<b>Capacità:</b>	750 ml
<b>Dettagli</b>	PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N° 20051



### **CARATTERISTICHE**

Detergente disinfettante universale pronto all'uso, inodore ed incolore. Agisce su batteri gram positivi (staphylococcus aureus, enterococcus hirae), gram negativi (escherichia coli, pseudomonas aeruginosa) e contaminazioni fungine e muffe (candida albicans e aspergillus niger). Indispensabile quando è necessario detergere e disinfettare superfici che devono essere subito riutilizzate e dove è essenziale contenere i tempi operativi. Il potere detergente, l'efficace azione disinfettante e l'assenza di alcali caustici, lo rende idoneo ad essere utilizzato su tutte le superfici lavabili, in particolare nel settore alimentare e sanitario.

### **CONDIZIONI DI IMPIEGO**

Nebulizzare uniformemente il prodotto sulle superfici, lasciare agire, asportare con panno carta o in microfibra. Risciacquare accuratamente le superfici a diretto contatto con gli alimenti.

### **DATI TECNICI**

Aspetto Liquido incolore  
 Densità 20°C 0.995 – 0,005 g/cm<sup>3</sup>  
 pH tal quale 8,2 ± 0.5  
 Composizione Reg. 648/2004/CE: solventi glicoli eteri 5-15%; tensioattivi cationici < 1 %; non contiene fosforo.  
 I dati sopra ripostati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.